

## **CB1 TAC3 FULL**

F Manuel d'installationNL Installatie handleidingGB Installation manual

(v.10/2007)



**Attention:** Le boîtier ne peut être ouvert que par du personnel qualifié (danger de contact avec des éléments sous tension 230Vac).


**Opgelet:** De doos mag enkel door gekwalificeerde personen geopend worden (sommige elementen staan onder 230Vac spanning en mogen niet aangeraakt worden).

**Caution:** The CB can only be accessed to by a qualified personel (access to live - 230Vac - components).





## 1) Schéma de principe



## 2) Schémas de raccordement

Voir schémas de raccordement spéficiques au mode de fonctionnement repris en annexe.

La marche/arrêt du ventilateur doit être assurée via les entrées K1/K2/K3 (fonction softstop) et non via l'alimentation 230V.

## 3) Modes de fonctionnement

Le boîtier de contrôle CB1 TAC3 FULL permet la configuration des 4 modes de fonctionnement suivants :


#### MODE CA:

L'installateur définit 3 consignes de débit constant (m³h K1, m³h K2 et m³h K3). Celles-ci seront activées via les entrées K1/K2/K3

#### MODE LS:

La valeur de consigne de débit est fonction d'un signal 0-10V raccordé sur l'entrée K2 (lien linéaire). L'installateur définit le lien LS via 4 valeurs Vmin, Vmax, m³h≡Vmin et m³h≡Vmax.

#### Schéma de principe :



La valeur m³h≡Vmin peut être inférieure ou supérieure à m³h≡Vmax. Via le setup avancé il est possible d'arrêter le(s) ventilateur(s) si le signal d'entrée est inférieur et/ou supérieur à une limite donnée.

### **MODE CPf:**

Le débit du ventilateur est automatiquement modulé afin de maintenir une valeur de pression calculée constante.

#### MODE CPs

Le débit du ventilateur est automatiquement modulé afin de maintenir une valeur pression mesurée par une sonde constante.

## 4) Configuration

La configuration du circuit de contrôle est faite à l'aide de l'écran LCD et des 4 boutons SETUP,  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  et ENTER. Pour démarrer la configuration, pousser sur le bouton SETUP jusqu'à ce que le texte SETUP apparaîsse sur l'écran. Principe : sélectionner via les boutons  $\uparrow \downarrow$  puis pousser sur le bouton ENTER. Les nombres sont introduits chiffre par chiffre.

Détail complet : voir notre documentation technique sur notre site www.lemmens.com

1	LANGUAGE	Choix de la langue d'affichage
2	TYPE VEN	Choix du type de ventilateur (CID – voir étiquette sur le ventilateur).
3	MODE	Choix du mode de fonctionnement (CA, LS, CPf, CPs)
	DDE CA	
4	m³h K1?	Choix du débit d'air 1. Activé si contact entre les bornes K1 et +12V fermé.
5	m³h K2?	Choix du débit d'air 2. Activé si contact entre les bornes K2 et +12V fermé.
6	m³h K3?	Choix du débit d'air 3. Activé si contact entre les bornes K3 et +12V fermé.
7	ALARME Pa?	L'alarme de pression est facultative. Si vous ne souhaitez pas d'alarme de pression, sélectionner N. Dans le cas contraire, sélectionnez O.
8	ΔP VENT	Si vous avez sélectionné <b>O</b> : Configuration de l'alarme de pression. Choix de l'incrément de pression (correspondant au débit d'initialisation de la pression de référence)
9	INIT Pa REF?	Configuration de l'alarme de pression. Nouvelle initialisation de la pression de référence (facultatif si a été effectué précédement).
10	m³h INIT	Si vous avez sélectionné <b>0</b> : Configuration de l'alarme de pression: Entrer le débit auquel vous voulez initialiser la pression de référence.
11	Pa REF INIT	Initialisation de la pression de référence en cours.  Après 1 minute d'attente, le circuit de contrôle va mémoriser la valeur de pression calculée sur le ventilateur lorsque le débit d'initialisation sera atteint  Affichage du débit et de la pression en cours d'initialisation.
12	FIN SETUP	La configuration du circuit de contrôle est terminée.
	ODE LS	La configuration du circuit de controle est terminee.
4	V min?	Choix du la valeur de tension minimum du lien LS
5	V max?	Choix du la valeur de tension maximum du lien LS
6	m³/h≡Vmin	Choix du débit d'air correspondant à Vmin
7	m³/h≡Vmin	Choix du débit d'air correspondant à Vmax
8	% sur K3?	Choix du multiplicateur du lien LS lorsque le contact entre les bornes +12V et K3 est fermé.
9	ALARME Pa?	L'alarme de pression est facultative. Si vous ne souhaitez pas d'alarme de pression, sélectionner N. Dans le cas contraire, sélectionnez O.
10	ΔP VENT	Si vous avez sélectionné <b>O</b> : Configuration de l'alarme de pression. Choix de l'incrément de pression (correspondant au débit d'initialisation de la pression de référence).
11	INIT Pa REF?	Configuration de l'alarme de pression:Nouvelle initialisation de la pression de référence (facultatif si a été effectué précédement).
12	m³h INIT	Si vous avez sélectionné <b>O</b> : Configuration de l'alarme de pression: Entrer le débit auquel vous voulez initialiser la pression de référence.
13	Pa REF INIT	Initialisation de la pression de référence en cours.  Après 1 minute d'attente, le circuit de contrôle va mémoriser la valeur de pression calculée sur le ventilateur lorsque le débit d'initialisation sera atteint  Affichage du débit et de la pression en cours d'initialisation.
14	FIN SETUP	La configuration du circuit de contrôle est terminée.
	0 = . 0.	

Si MOI	DE CPf	
4	% sur K3?	Choix du multiplicateur de la consigne CPf lorsque le contact entre les bornes +12V et K3 est fermé.
5	INIT CPf REF?	Nouvelle initialisation de la consigne de pression CPf?
6	m³h INIT	Si vous avez sélectionné <b>O</b> : entrer le débit d'initialisation de la consigne de pression CPf.
7	CPf INIT xxxxx m³h xxxx Pa	Initialisation de la consigne CPf en cours.  Après 1 minute d'attente, le circuit de contrôle va mémoriser la valeur de pression calculée sur le ventilateur lorsque le débit d'initialisation sera atteint.  Affichage du débit et de la pression en cours d'initialisation.
8	FIN SETUP	La configuration du circuit de contrôle est terminée.
Si MO	DE CPs	
4	% sur K3?	Choix du multiplicateur de la consigne CPs lorsque le contact entre les bornes +12V et K3 est fermé.
5	INIT CPs REF?	Nouvelle initialisation de la consigne de pression CPs ?
6	m³h INIT	Si vous avez sélectionné <b>O</b> : entrer le débit d'initialisation de la consigne de pression CPs.
7	CPs INIT  XX,X V  XXXX m³h  XXXX Pa	Initialisation de la consigne CPs en cours.  Après 1 minute d'attente, le circuit de contrôle va mémoriser la valeur de pression mesurée par la sonde lorsque le débit d'initialisation sera atteint.  Affichage du débit et de la pression de F1 ainsi que de la valeur de sonde en cours d'initialisation.
8	FIN SETUP	La configuration du circuit de contrôle est terminée.

## 5) Affichage sur l'écran

#### 5.1 Affichage de base

Par défaut, seules les valeurs de débit et de pression du ventilateur ainsi que les alarmes éventuelles sont affichées sur l'écran. Détail complet : voir notre documentation technique sur notre site <a href="https://www.lemmens.com">www.lemmens.com</a>

#### 5.2 Affichage de tous les paramètres

En poussant sur les boutons ↑ et ↓ il est possible de visualiser l'état de tous les paramètres disponibles.

Détail complet : voir notre documentation technique sur notre site <u>www.lemmens.com</u>

## 6) Signalisation de la marche ventilateur

L'un des 2 relais de l'option SAT3 signale si le ventilateur est en marche (si point de fonctionnement >20% de la consigne) ou à l'arrêt. Ceci permet par exemple de mettre sous tension une batterie électrique ou de démarrer un compresseur uniquement si ce contact est fermé. Il s'agit d'une sécurité accrue par rapport à l'exploitation de l'instruction de démarrage puisque vous avez la certitude que le ventilateur tourne (principe de la boucle fermée).

Schéma de raccordement: voir annexe § 4.2.

## 7) Alarmes

Le boîtier de contrôle CB1 TAC3 FULL comprend 6 types d'alarme:

- une alarme signalant une panne du ventilateur. Voir 1 dans tableau ci-dessous.
- une alarme sur la variation de pression (valable uniquement pour les modes CA et LS). Voir 2 dans tableau ci-dessous.
- une alarme d'initialisation de la pression de référence de l'alarme de pression. Voir 3 / 4 / 5 dans tableau ci-dessous.
- une alarme d'initialisation de la consigne en mode CPf/CPs. Voir 3 / 4 / 5 dans tableau ci-dessous.
- une alarme de non respect de la consigne. Voir 6 / 7 / 8 / 9 dans tableau ci-dessous.
- une alarme signalant une erreur de donnée. Voir 10 dans tableau ci-dessous.

Schémas de raccordement: voir annexe § 4.2.

#### Textes d'alarmes qui peuvent apparaître.

Le texte détaillé est affiché via une séguence d'écrans successifs.

Détail complet : voir notre documentation technique sur notre site www.lemmens.com.

	Texte affiché	Descriptif
1	ALARME VENT	Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur.
		Vérifier que le raccordement et l'alimentation sont effectués correctement. Si le
		problème ne provient pas de là, il peut être causé par un câble, le circuit de contrôle
		ou le moteur. (1)
2	ALARME PRESSION	Cette alarme signale un alarme de pression.
		Dans ce cas la LED Alarm est allumée, Le relais R2 de l'option SAT3 se ferme et la
		LED au dessus de ce relais SAT3 s'allume.
3	ALARME INIT Pa	Débit réel du ventilateur < débit demandé : le point de fonctionnement est situé à un
	DEBIT TROP BAS	niveau de pression supérieur à la pression maximale admissible au débit demandé.
		(1) +(2)
4	ALARME INIT Pa	Cette alarme signale que le débit d'initialisation demandé ne peut être obtenu car la
	DEBIT TROP HAUT.	limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite basse). Le
		débit du ventilateur est dès lors supérieur au débit demandé. (1) + (2)
5	ALARME INIT Pa	Pression trop instable. (1) + (2)
	Pa PAS STABLE.	
6	ALARME CA ou LS	Cette alarme signale que le débit demandé ne peut être maintenu constant car la
	DEBIT TROP BAS	pression sur le ventilateur est trop importante (limite haute de la plage de
		fonctionnement du moteur est atteinte).
7	ALARME CA ou LS	Cette alarme signale que le débit demandé ne peut être maintenu constant car la
	DEBIT TROP HAUT	limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite basse).
8	ALARME CP	Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte.
	PRESSION TROP HAU	
9	ALARME CP	Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte.
	PRESSION TROP BAS	
10	DATA ERREUR	Cette alarme signale une erreur dans les données du circuit de contrôle. (1)
		Pour résoudre ce type de problème :
		- Faire un RESET TOTAL via l'advanced setup (pousser simultanément sur les
		boutons SETUP et ENTER jusqu'à ce que SETUP AVANCE apparaîsse à l'écran
		Si pas résolu, nous renvoyer le circuit de contrôle pour être reprogrammé.
(1) I a l	I ⊢I ) ∆larm est allumée le r	elais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée

- (1) La LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée.
- (2) Pa<sub>réf</sub> ne peut être mémorisée et le moteur est mis en mode "softstop". Il faut alors pousser sur le bouton RESET jusqu'à ce que la LED Alarm s'éteigne.
  - Si lors init alarme de pression: le boîtier fonctionnera alors sans alarme sur la pression. Si une initialisation doit malgré tout être faite, régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone de travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,...) et recommencer l'initialisation.
  - Si lors init CP: régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone de travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,...) et recommencer l'initialisation.

## 8) Signaux de sortie débit / pression

Signal représentatif du débit entre les bornes OUT1 et GND. Signal 0 - 10 Vdc = 0 - débit maximum. Signal représentatif de la pression entre les bornes OUT2 et GND. Signal 0 - 10 Vdc = 0 - pression maximum.

Schémas de raccordement : voir annexe § **4.1.** 

	DD 9-7TH	DD 9-9	DD 10-10	DD 11-11	DP 6-6	DP 9-7TH	DP 9-7TH	DP 9-9	DS 10-4 TH	DS 10-4
	1/2	1/2	3/4	1/1	1/2	1/1	1/2	1/1	1/3	1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011	720060	720071	720061
Débit max.	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000	5700	1000	1500
Pres. max.	540	800	1000	985	410	570	550	860	490	665

	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	(K)DF 280-114 1/3	K)DF 280-114 1/2
	720062	720063	720077	720078
Débit max.	1900	2600	1300	1700
Pres. max.	890	1020	360	520

## 9) Données techniques

Alimentation: 230VAC (entre 208V et 240V) - Frequence: 50/60Hz

Mise à terre: ! OBLIGATOIRE!

Protection éléctrique:

- Le moteur est auto-protégé contre les surcharges. Il n'est donc <u>pas nécessaire de prévoir une protection électrique</u> <u>contre les surcharges</u>. Une simple protection contre les court-circuits suffit et doit être sélectionnée en respectant les spécifications suivantes :
- pointe à l'enclenchement de 150 A pendant 2 à 4 millisecondes (si disjoncteur : sélectionner une courbe de déclenchement de type D – pouvoir de coupure 10.000A - AC3). Il est obligatoire d'utiliser la fonction softstop afin d'éviter cette pointe.
- nous recommandons une protection de classe AM.

Calibre de la protection/moteur

Type	Calibre
1/3 HP	4A
1/2 HP	4A
3/4 HP	8A
1/1 HP	10A

Exemples indicatifs et non exhaustifs de sélection de : a) cartouches fusibles AM (10x38mm), b) disjoncteurs magnéto-thermiques : courbes de déclenchement D – pouvoir de coupure 10.000 A. (8A inexistant : mettre 10A)

b)

a)

Calibre Legrand Télémécanique Huppertz

ı	Calibre	Legrand	Télémécanique	Huppertz	Calibre	Vynckier	Merlin Gérin
Ī	2A	réf. :130.02	réf. : DF2-CA02	réf. : D440102	2A	réf: 099/37202-000	réf : 25111
I	4A	réf. :130.04	réf. : DF2-CA04	réf. : D440104	4A	réf: 099/37204-000	réf : 25113
I	8A	réf. :130.08	réf. : DF2-CA08	réf. : D440108	8A	n'existe pas	n'existe pas
ĺ	10A	réf. :130.10	réf. : DF2-CA10	réf. : D440110	10A	réf : 099/37210-000	réf : 25115

#### Classe d'isolation

Thermique: B

<u>Mécanique</u>: IP44 - les connecteurs doivent être placés vers le bas ET monter des presse-étoupes M16 ou M20 sur la boîte (casser avec précaution les pastilles préformées dans la boîte prévues à cet effet).


Températures ambiantes: -10°C / +55°C

Conformités: approuvé (€ – UL.


## ANNEXE - BIJLAGE - APPENDIX

## Schémas de raccordement / Aansluitingsschema's / Wiring diagrams

- Raccordement des signaux d'entrées en MODE CA. Aansluiting van de ingangen signalen in MODE CA. Wiring of inputs signals in CA MODE.



**10.2** Raccordement de plusieurs ventilateurs en parallèle. Aansluiting van meerdere ventilatoren in parallel. Wiring of several fans in parallel.



Attention. K1/K2/K3: Utilisez des contacts externes dorés.


Impédance d'entrée minimum =  $150k\Omega$ . Courant < 0,5 mA. Signaux externes: impédance maximum  $1500~\Omega$ . **Opgelet. K1/K2/K3**: Gebruikt vergulde contacten.


Minimum input impedantie =  $150k\Omega$ . Stroom < 0,5 mA. Externe signalen: maximum impedantie =  $1500 \Omega$ . **Caution. K1/K2/K3**: Use gold plated contacts.

Minimum input impedance = 150k $\Omega$ . Current < 0,5 mA. External signals: maximum impedance = 1500  $\Omega$ .

Raccordement des signaux d'entrées en MODE LS et CPs. Aansluiting van de ingangen signalen in MODE LS en CPs. Wiring of inputs signals in LS and CPs MODE.

## 2.1 Raccordement de 1 ventilateur / Aansluiting van 1 ventilator / Wiring of 1 fan






K1 fermé ⇒ softstart K1 ouvert ⇒ softstop K2 ⇒ signal 0-10V K3 fermé ⇒ % sur K3 actif K3 ouvert ⇒ % sur K3 inactif Voir (\*)

K1 gesloten ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K2 ⇒ 0-10V signaal K3 gesloten ⇒ % op K3 actief K3 open ⇒ % op K3 inactief Zien (\*) K1 closed ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K2 ⇒ 0-10V signal K3 closed ⇒ % on K3 active K3 open ⇒ % on K3 inactive See (\*)

## 2.2 Raccordement de plusieurs ventilateurs en parallèle. Aansluiting van meerdere ventilatoren in parallel. Wiring of several fans in parallel.



K1 fermé ⇒ softstart K1 ouvert ⇒ softstop K2 ⇒ signal 0-10V K3 fermé ⇒ % sur K3 actif K3 ouvert ⇒ % sur K3 inactif Voir (\*) K1 gesloten ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K2 ⇒ 0-10V signaal K3 gesloten ⇒ % op K3 actief K3 open ⇒ % op K3 inactief Zien (\*) K1 closed ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K2 ⇒ 0-10V signal K3 closed ⇒ % on K3 active K3 open ⇒ % on K3 inactive See (\*)

(\*) Attention. K1/K2/K3: Utilisez des contacts externes dorés.

Impédance d'entrée minimum =  $150k\Omega$ . Courant < 0,5 mA. Signaux externes: impédance maximum  $1500 \Omega$ .

(\*) Opgelet. K1/K2/K3: Gebruikt vergulde contacten.


Minimum input impedantie =  $150k\Omega$ . Stroom < 0,5 mA. Externe signalen: maximum impedantie =  $1500 \Omega$ .

(\*) Caution. K1/K2/K3: Use gold plated contacts.

Minimum input impedance = 150k $\Omega$ . Current < 0,5 mA. External signals: maximum impedance = 1500  $\Omega$ .

Raccordement des signaux d'entrées en MODE CPf. Aansluiting van de ingangen signalen in MODE CPf. Wiring of inputs signals in CPf MODE.


## **3.1** Raccordement de 1 ventilateur / Aansluiting van 1 ventilator / Wiring of 1 fan



K1 fermé ⇒ softstart K1 ouvert ⇒ softstop K3 fermé ⇒ % sur K3 actif K3 ouvert ⇒ % sur K3 inactif Voir (\*) K1 gesloten ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K3 gesloten ⇒ % op K3 actief K3 open ⇒ % op K3 inactief Zien (\*) K1 closed ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K3 closed ⇒ % on K3 active K3 open ⇒ % on K3 inactive See (\*)

K1 closed ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop

# **3.2** Raccordement de plusieurs ventilateurs en parallèle. Aansluiting van meerdere ventilatoren in parallel. Wiring of several fans in parallel.



K1 fermé ⇒ softstart K1 ouvert ⇒ softstop K3 fermé ⇒ % sur K3 actif K3 ouvert ⇒ % sur K3 inactif Voir (\*)

K1 gesloten ⇒ softstart K1 open ⇒ softstop K3 gesloten ⇒ % op K3 actief K3 open ⇒ % op K3 inactief

K3 gesloten  $\Rightarrow$  % op K3 actief K3 open  $\Rightarrow$  % op K3 inactief K3 open  $\Rightarrow$  % on K3 inactive K3 open  $\Rightarrow$  % on K3 inactive See (\*)

(\*) Attention. K1/K2/K3: Utilisez des contacts externes dorés.

Impédance d'entrée minimum = 150k $\Omega$ . Courant < 0,5 mA. Signaux externes: impédance maximum 1500  $\Omega$ .


(\*) Opgelet. K1/K2/K3: Gebruikt vergulde contacten.

Minimum input impedantie = 150k $\Omega$ . Stroom < 0,5 mA. Externe signalen: maximum impedantie = 1500  $\Omega$ .

(\*) Caution. K1/K2/K3: Use gold plated contacts.

Minimum input impedance = 150k $\Omega$ . Current < 0,5 mA. External signals: maximum impedance = 1500  $\Omega$ .

- Raccordement des signaux de sorties. Aansluiting van de uitgangen signalen. Wiring of outputs signals.
- **3.1** Signaux débit pression / Debiet en druk signalen / Airflow and pressure signals.




- (\*) F: Courant de sortie = maximum 10mA.
  - Impédance de sortie = maximum  $50\Omega$ . Impédance entrée externe = minimum  $50k\Omega$ .
- (\*) NL: Output stroom = maximum 10mA.
  - Output impedantie = maximum  $50\Omega$ . Externe input impedantie = minimum  $50k\Omega$ .
- (\*) GB: Output current = maximum 10mA.
  - Output impedance = maximum  $50\Omega$ . External input impedance = minimum  $50k\Omega$ .

	DD 9-7TH	DD 9-9	DD 10-10	DD 11-11	DP 6-6	DP 9-7TH	DP 9-7TH	DP 9-9	DS 10-4 TH	DS 10-4
	1/2	1/2	3/4	1/1	1/2	1/1	1/2	1/1	1/3	1/2
	720054	720055	720056	720057	720058	720059	720011	720060	720071	720061
Débit max.	2000	2900	3800	4400	2200	3600	3000	5700	1000	1500
Pres. max.	540	800	1000	985	410	570	550	860	490	665

	DS 11-4 1/2	DS 12-5 3/4	(K)DF 280-114 1/3	(K)DF 280-114 1/2
	720062	720063	720077	720078
Débit max.	1900	2600	1300	1700
Pres. max.	890	1020	360	520

## **4.2** Sorties alarmes / Alarmen uitgangen / Alarms outputs.



## **CB1 TAC3 FULL**

**SETUP AVANCE** 

Le setup avancé permet d'activer certaines fonctionnalités ou de modifier certains paramètres:

Pour démarrer le setup avancé, pousser simultanément sur les boutons SETUP et ENTER jusqu'à ce que le texte SETUP AVANCE apparaîsse sur l'écran. Principe: sélectionner via les boutons ↑ ↓ puis pousser sur le bouton ENTER. Les nombres sont introduits chiffre par chiffre.

Mode	9	Etape	Texte sur écran	Descriptif
CA	LS	1	ENTRER ACCES	Si vous avez activé le code d'accès pour pouvoir accéder aux
CPf	CPs	2	CODE 0000	setup et setup avancé (voir étape 19), entrer le code d'accès
				pour rentrer dans le setup avancé.
CA	LS	3	COUPLE DEMAR.?	Possibilité de modifier le couple de démarrage du moteur (10%
CPf	CPs	4	10%	par défaut).
				Si mode CPf passer ensuite à l'étape 15.
	ode de	fonctionne		T
CA	-	5	ARRET VENT SI	Possibilité d'arrêter le ventilateur automatiquement en cas
-	-	6	ALARME Pa? N	d'alarme de pression (après annulation de l'alarme, il faut
				pousser sur RESET pour le redémarrer). Passer ensuite à
0:		•		l'étape 15.
Si me		fonctionne		
-	LS	7	ARRET VENT SI	Possibilité d'arrêter le ventilateur automatiquement si le signal
-	-	8	V <vinf? n<="" td=""><td>0-10V est inférieur à Vinf</td></vinf?>	0-10V est inférieur à Vinf
-	LS	8.1	Vinf : xx,x V	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 8:
-	LS	9	ARRET VENT SI	Configuration de la valeur de Vinf Possibilité d'arrêter le ventilateur automatiquement si le signal
-	LS	9 10	V>Vsup? N	0-10V est supérieur à Vsup
-	LS	10.1		Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 10:
	-	10.	VSup : XX,X V	Configuration de la valeur de Vsup
_	LS	11	ARRET VENT SI	Possibilité d'arrêter le ventilateur automatiquement en cas
_	-	12	ALARME Pa? N	d'alarme de pression (après annulation de l'alarme, il faut
			7	pousser sur RESET pour le redémarrer).
				Passer ensuite à l'étape 15.
Si me	ode de	fonctionne	ment CPs	
-	-	13	VITESSE CPs? 10	Configuration de la vitesse de réaction de l'algorithme CPs. La
-	CPs			valeur 10 (valeur par défaut) correspond à la vitesse de
				réaction la plus élevée. Chaque pas de -1 correspond à un
				doublement du temps de réaction (10=T, 9=2xT, 8=4xT,).
				Nous recommandons de modifier cette valeur uniquement pour
				des applications de maintien d'un pression constante dans un
		4.4	1.0010115011 ((f	local (et non dans un gaînage).
-	- CDa	14	LOGIQUE? Negatif	Configuration de la logique du mode CPs:
-	CPs			Logique négative:     Adhit dissippe si le signel maguré our K2 > à le sonsigne
				- le débit diminue si le signal mesuré sur K2 > à la consigne
				<ul> <li>le débit augmente si le signal mesuré sur K2 &lt; à la consigne</li> <li>Logique positive:</li> </ul>
				<ul> <li>le débit augmente si le signal mesuré sur K2 &gt; à la consigne</li> <li>le débit diminue si le signal mesuré sur K2 &lt; à la consigne</li> </ul>
				Passer ensuite à l'étape 15.
Pour	tous l	es modes d	e fonctionnement	1 adder enduite a retape to.
CA	LS	15	POST VENT? N	Possibilité d'activer une post-ventilation (c'est-à-dire continuer
CPf	CPs			à faire tourner le ventilateur durant un temps donné après être
	<b>J</b>			passé en softstop).
CA	LS	15.1	DUREE PV 0090 sec	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 15:
CPf	CPs			Configuration de la durée de la post-ventilation (en secondes).
CA	LS	16	VENT RUN TIME? N	Possibilité d'activer un compteur de temps de fonctionnement
CPf	CPs			du ventilateur. Le but est de signaler une alarme maintenance
				et/ou d'arrêter le ventilateur après un certain temps de
				fonctionnement.

CA CPf	LS CPs	16.1	RESET TEMPS? N	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 16: Possibilité de remettre le compteur de temps de fonctionnement à 0.
CA CPf	LS CPs	16.2	AFFICHER TEMPS? N	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 16: Possibilité d'afficher (via les touches 小小) le temps de fonctionnement.
CA CPf	LS CPs	16.3	SERVICE ALARME? N	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 16: Possibilité d'activer une alarme de maintenance après un temps de fonctionnement donné.
CA CPf	LS CPs	16.3.1	TEMPS ? 000000 h	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 16.3: Sélection du temps de fonctionnement (en heures) après lequel l'alarme de maintenance doit être activée.
CA CPf	LS CPs	16.4	ARRET VENT? N	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 16: Possibilité d'arrêter le ventilateur après un temps de fonctionnement donné.
CA CPf	LS CPs	16.4.1	TEMPS ? 000000 h	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 16.4: Sélection du temps de fonctionnement (en heures) après lequel le ventilateur doit être automatiquement arrêté.
CPf	CPs	17	INIT CP? AUTO	En mode CPf et CPs la consigne peut être initialisée automatiquement (AUTO) à partir d'une valeur de débit (le CB détermine la pression correspondant à cette valeur de débit) ou manuellement (MANU) en entrant directement la consigne de pression.
CA CPf	LS CPs	18	AFFICHER QUE LES ALARMES? N	Possibilité de n'afficher que les alarmes sur l'écran. Le texte "OK" est alors affiché quand aucune alarme n'est activée.
CA CPf	LS CPs	19	CODE ACCES? N	Possibilité d'activer un code d'accès pour pouvoir accéder aux setup et setup avancé.
CA CPf	LS CPs	19.1	CODE 0000	Si vous avez sélectionné <b>O</b> à l'étape 19: entrer le code d'accès aux setup et setup avancé.
CA CPf	LS CPs	20	RESET TOTAL? N	Possibilité de faire un reset complet du boîtier. Si vous choisissez O les paramètres d'usine sont automatiquement régénérés.
CA CPf	LS CPs	21	FIN SETUP	Fin du setup avancé.



## **CB1 TAC3 FULL - ALARMES**

## **Documentation technique**

(v.10/2007)

Le boîtier de contrôle CB1TAC3 FULL comprend 6 types d'alarme:

- une alarme sur la variation de pression (valable uniquement pour les modes CA et LS).
- une alarme d'initialisation de la pression de référence de l'alarme de pression.
- une alarme signalant une panne du ventilateur.
- une alarme signalant une erreur de donnée.
- une alarme de non respect de la consigne.
- une alarme d'initialisation de la consigne en mode CPf/CPs.

Schémas de raccordement: voir annexe.

## 1. Alarme sur la pression (uniquement pour les modes CA et LS).

Cette alarme permet de signaler à l'utilisateur une variation de pression calculée sur le ventilateur par rapport à la pression de référence initialisée. Le seuil d'alarme est lié au débit sur base d'une courbe système.

Lors de l'enclenchement de cette alarme :

- La LED Alarm du CB s'allume
- ALARME PRESSION apparaît sur lécran
- Le relais R2 de l'option SAT3 se ferme
- La LED au dessus du relais R2 de l'option SAT3 s'allume

#### Initialisation de l'alarme de pression

Veiller à installer le ventilateur dans son application réelle et initiale.

L'initialisation est faite via le SETUP:

#### 1) Initialisation de l'incrément ∆Pa:

Entrer la valeur lors de la séquence d'initialisation (ex: 80Pa correspondant à l'encrassement d'un filtre). Cette valeur sera référée au débit d'initialisation que vous introduirez ensuite.

#### 2) Initialisation de la pression de référence:

Lors de la séquence d'initialisation, sélectionner INIT PA REF ? O puis pousser sur la touche ENTER.

Définir ensuite le débit (m³h INIT) auquel cette initialisation doit se faire (ex: 1250 m³/h) puis pousser sur la touche ENTER. Durant la phase de d'initialisation de la pression de référence:

- Le débit du ventilateur est automatiquement mis au débit d'initialisation (quel que soit l'état des entrées K1/K2/K3)
- Les textes suivants sont affichés en alternance sur l'écran:

Pa REF INIT

xxxx m³h et xxxx Pa.

- La LED Alarm clignote.

Lorsque le débit d'initialisation (1250 m³/h est atteint, la valeur de pression (ex: 122 Pa) est mémorisée. Le point de référence pour l'alarme de pression devient donc dans notre exemple: (122+80) Pa à 1250 m³/h. Une fois cette valeur mémorisée, le ventilateur fonctionne comme configuré.

1

#### Au terme de l'initialisation, 4 types de problèmes peuvent survenir :

Texte affiché	Descriptif
ALARME VENT CONTROLE ALIMENT 230V ET CABLES CONNEX. PUIS POUSSER SUR RESET. SI PAS RESOLU REMPLACE CABLE OU CB OU MOTEUR	Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur. Vérifier que le raccordement et l'alimentation sont effectués correctement. Si le problème ne provient pas de là, il peut être causé par un câble, le circuit de contrôle ou le moteur. Dans ce cas la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée. Le texte détaillé est affiché via une séquence d'écrans successifs.
ALARME INIT Pa DEBIT TROP BAS DU A TROP HAU PRESSION REDUIRE PRESSION OU DEBIT PUIS RECOMME. Pa INIT VIA LE SETUP. POUSSER SUR RESET.	Débit réel < débit d'initialisation demandé : le point de fonctionnement est situé à un niveau de pression supérieur à la pression maximale admissible au débit demandé. (1)  Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.
ALARME INIT PA DEBIT TROP HAUT. LIMITE MINIMUM MOTEUR ATTEINTE REGLER + GRAND DEBIT PUIS RECOMME. PA INIT VIA LE SETUP. POUSSER SUR RESET.	Cette alarme signale que le débit d'initialisation demandé ne peut être obtenu car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite basse). (1)  Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.
ALARME INIT Pa Pa PAS STABLE. CHANGER POINT DE FONCT. PUIS POUSSER SUR RESET.	Pression trop instable. (1) Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.

<sup>(1)</sup> Dans ces cas, la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée.

Dans tous les cas, Pa<sub>réf</sub> ne peut être mémorisée et le moteur est mis en mode "softstop". Il faut alors pousser sur le bouton RESET jusqu'à ce que la LED Alarm s'éteigne. Le boîtier fonctionnera alors sans alarme sur la pression. Si une initialisation doit malgré tout être faite, veillez à régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone de travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,...)

### 2. Alarme sur le fonctionnement du ventilateur.

Texte affiché	Descriptif	
ALARME VENT	Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur.	
CONTROLE ALIMENT	Vérifier les raccordements et l'alimentation 230V.	
230V ET	Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.	
CABLES CONNEX.	· ·	
PUIS POUSSER		
SUR RESET.		
SI PAS RESOLU		
REMPLACE CABLE		
OU CB OU MOTEUR		

Dans ce cas la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée.

Vérifier que le raccordement et l'alimentation sont effectués correctement. Si le problème ne provient pas de là, il peut être causé par un câble, le circuit de contrôle ou le moteur.

### 3. Alarme d'erreur de données

Texte affiché	Descriptif
DATA ERREUR	Cette alarme signale une erreur dans les données du circuit de contrôle.

Dans ce cas, la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée. Pour résoudre ce type de problème :

- Faire un RESET TOTAL via l'advanced setup (pousser simultanément sur les boutons SETUP et ENTER jusqu'à ce que SETUP AVANCE apparaîsse à l'écran.
- Si cela ne résoud pas le problème il faut nous renvoyer le circuit de contrôle pour être reprogrammé.

#### 4. Alarme de non respect de la consigne

Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte.

#### Alarme CA/LS (mode de fonctionnement CA ou LS):

Le débit demandé ne peut être maintenu constant.

2 cas de figure peuvent se produire :

- Le débit demandé ne peut être maintenu constant car la pression sur le ventilateur est trop importante:

Texte affiché	Descriptif
ALARME CA ou LS DEBIT TROP BAS. REDUIRE PRESSION	Cette alarme signale que le débit demandé ne peut être maintenu constant car la pression sur le ventilateur est trop importante (limite haute de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte).
SUR CE VENT.	Activée si le débit est < 93% de la consigne et Désactivée dès que le débit redevient > 97% de la consigne. Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.

- Le débit demandé ne peut être atteint car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte:

Texte affiché	Descriptif
ALARME CA ou LS DEBIT TROP HAUT. LIMITE MINIMUM MOTEUR ATTEINTE	Cette alarme signale que le débit demandé ne peut être maintenu constant car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite basse).
	Activée si le débit est > 112% de la consigne et Désactivée dès que le débit redevient < 108% de la consigne.  Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.

#### - Alarme CP (mode de fonctionnement CPf ou CPs):

La pression demandée ne peut être maintenue constante.

2 cas de figure peuvent se produire :

- Le débit minimum du ventilateur est atteint et la pression calculée est supérieure à la consigne:

Texte affiché	Descriptif
ALARME CP	Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte.
PRESSION TROP HAU	Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.
DEBIT MINIMUM	Activée si la pression est > 112% de la consigne et
ATTEINT	Désactivée dès que la pression redevient < 108% de la consigne.

- Le débit maximum du ventilateur est atteint et la pression calculée est inférieure à la consigne:

Texte affiché	Descriptif
ALARME CP	Cette alarme signale que la valeur de consigne ne peut être atteinte.
PRESSION TROP BAS	Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.
DEBIT MAXIMUM	Activée si la pression est < 93% de la consigne et
ATTEINT	Désactivée dès que la pression redevient > 97% de la consigne.

### 5. Alarme d'initialisation de la consigne en mode CPf/CPs

Au terme de l'initialisation, 4 types de problèmes peuvent survenir :

Texte affiché	Descriptif
ALARME VENT CONTROLE ALIMENT 230V ET CABLES CONNEX. PUIS POUSSER SUR RESET. SI PAS RESOLU REMPLACE CABLE OU CB OU MOTEUR	Cette alarme signale un disfonctionnement du ventilateur. Vérifier que le raccordement et l'alimentation sont effectués correctement. Si le problème ne provient pas de là, il peut être causé par un câble, le circuit de contrôle ou le moteur.  Dans ce cas la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée.  Le texte détaillé est affiché via une séquence d'écrans successifs.
ALARME INIT PA DEBIT TROP BAS DU A TROP HAU PRESSION REDUIRE PRESSION OU DEBIT PUIS RECOMME. PA INIT VIA LE SETUP. POUSSER SUR RESET.	Débit réel < débit d'initialisation demandé : le point de fonctionnement est situé à un niveau de pression supérieur à la pression maximale admissible au débit demandé. (1)  Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.
ALARME INIT Pa DEBIT TROP HAUT. LIMITE MINIMUM MOTEUR ATTEINTE REGLER + GRAND DEBIT PUIS RECOMME. Pa INIT VIA LE SETUP. POUSSER SUR RESET.	Cette alarme signale que le débit d'initialisation demandé ne peut être obtenu car la limite basse de la plage de fonctionnement du moteur est atteinte (limite basse). (1)  Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.
ALARME INIT Pa Pa PAS STABLE. CHANGER POINT DE FONCT. PUIS POUSSER SUR RESET.	Pression trop instable. (1) Le texte est affiché via une séquence d'écrans successifs.

<sup>(1)</sup> Dans ces cas, la LED Alarm est allumée, le relais R1 est en état d'alarme et la LED de ce relais est allumée. Dans tous les cas, Pa<sub>réf</sub> ne peut être mémorisée et le moteur est mis en mode "softstop". Il faut alors pousser sur le bouton RESET jusqu'à ce que la LED Alarm s'éteigne. Régler un point de fonctionnement stable et compris dans la zone de travail du ventilateur (diminuer la pression, modifier le débit, placer un autre type de ventilateur,...)

